

1) precauzioni ed avvertenze

- a) Il ricevitore funziona con corrente alternata e non può funzionare con corrente continua. Prima di mettere in funzione l'apparecchio assicurarsi che la corrente di cui si dispone è corrente alternata e non corrente continua. In mancanza di altre indicazioni sincerarsene prendendo visione delle caratteristiche del contatore elettrico.
- b) Verificare che il ricevitore sia già guarnito per la tensione voluta, se ciò non è spostare opportunamente l'apposito innesto. (fig. 1 - X)

c) Volendo eseguire una verifica qualsiasi nelle varie parti del ricevitore, oppure sostituire una valvola ecc., ricordarsi sempre di togliere la corrente manovrando l'apposito interruttore oppure staccando la spina della presa di corrente.

d) Evitare di dare urti quando le valvole sono già a posto e specialmente quando il ricevitore è in funzione, altrimenti si arrischia di diminuire fortemente la durata delle valvole stesse.

e) Evitare di tenere il ricevitore in posti eccessivamente caldi, come per esempio nelle immediate vicinanze di una stufa o presso il radiatore di un termosifone.

f) Tenere il ricevitore discosto dal muro almeno una ventina di centimetri in modo da evitare risonanze che possono alterare la riproduzione acustica.

2) Messa in funzione dell'apparecchio.

per la prima installazione del ricevitore:

1) Tener presenti le precauzioni elencate al n° 1.

2) Mettere a posto le valvole avendo cura che i piedini di ciascuna valvola facciano buon contatto nelle relative bocchette e tenendo presente la seguente disposizione: (fig. 1)

Nei supporti "Z" innestare le valvole schermate tipo 224 ricoprendole poi con le relative schermature ed applicando a ciascuna il relativo cappuccio "H"; nel supporto "P" innestare la valvola 247, e nel supporto "R" innestare la valvola 280.

3) Innestare l'aereo nella boccia "A" e la terra nella boccia "T" ed innestare la spina quadripolare dell'altoparlante nello zoccolo "E" .

